

PC 蓝牙驱动安装方法

如果您购买的是蓝牙版本, 出厂时配有 USB 蓝牙适配器, 当然也可以使用笔记本电脑本身的蓝牙, 或者其它蓝牙适配器, 可以使用 Windows 本身自带的驱动程序, 或者第三方驱动。



本蓝牙驱动为第三方公司提供的通用驱动程序, 可以支持笔记本电脑自带的蓝牙, 或者使用我们提供的 USB 蓝牙适配器, 下面以电脑+USB 蓝牙适配器讲解安装过程。

1、保持电脑联网, 运行本目录下 BlueSoleil SmartUpdater.exe 进行驱动下载及安装。






2、安装完成后, 重启电脑, 插入 USB 蓝牙适配器, 电脑将自动安装驱动。

3、点击屏幕右下角箭头, 找到蓝牙图标。





4、双击蓝牙图标, 弹出蓝牙配置界面, 打开 YG-920BT 采样器的电源, 右键点击下图中心图标, 选择搜索设备, 显示搜索到“YG-920BT”设备。




5、双击“YG-920BT”图标，显示 YG-920BT 有一个服务接口，



6、双击图中串口图标，进行蓝牙串口连接，并输入密码：1234 进行配对。



7、连接成功后, 右键点击串口图标, 选择“属性”, 记住蓝牙串口号, 比如我的是“COM8”。



8、运行红外编码分析仪软件，选择相应的串口号进行连接就可以工作了。



2、然后按下这个按钮开始工作。

1、选择对应的串口号